

# MB24301, MB24302 Sterilizzatore professionale a raggi UV

## Caratteristiche del prodotto:

Lo sterilizzatore professionale a raggi UV è lo strumento ideale per la sterilizzazione degli strumenti di lavoro. È provvisto al suo interno di una lampada germicida a raggi ultravioletti che distrugge rapidamente ogni microrganismo. È quindi consigliato per mantenere sterili gli strumenti utilizzati da parrucchieri ed estetisti.



## Specifiche tecniche:

Nome del prodotto	Sterilizzatore Professionale a raggi UV	
Codice	MB24301	MB24302
Funzione	Sterilizzatore professionale a raggi UV con camera singola	Sterilizzatore professionale a raggi UV con camera doppia
Voltaggio	220V	
Potenza	10W	
Frequenza di lavoro	50Hz / 60Hz	

## Istruzioni per l'uso:

Appoggiare lo strumento nella camera di sterilizzazione a raggi UV, chiudere il coperchio e posizionare lo sterilizzatore adeguatamente.

Accendere lo sterilizzatore; quando la luce diventa viola inizia la disinfezione. Il tempo raccomandato per il processo è di 30/40 minuti.

Dopo che la sterilizzazione è terminata, spegnere ed aprire il coperchio della camera di sterilizzazione UV per estrarre lo strumento (se si estrae durante la disinfezione è necessario prima spegnere premendo "off").

## Attenzione:

1. Non utilizzare lo sterilizzatore professionale a raggi UV vicino a oggetti caldi o luminosi.
2. Non utilizzare lo sterilizzatore professionale a raggi UV in ambienti umidi o poco ventilati (bagno, etc.).
3. Non fare penetrare spruzzi d'acqua, oli o altri liquidi corrosivi all'interno dello sterilizzatore professionale a raggi UV.
4. Non utilizzare lo sterilizzatore professionale a raggi UV all'aperto: l'esposizione alla luce solare potrebbe danneggiare le componenti elettriche.
5. Non spostare lo sterilizzatore professionale a raggi UV mentre è in funzione.

6. Si raccomanda di accendere o spegnere lo sterilizzatore professionale a raggi UV con le mani asciutte.
7. Si raccomanda di scollegare il cavo di alimentazione se non si sta utilizzando la macchina.
8. Se si verificano situazioni incerte non aprire mai il coperchio per riparare la macchina da sé, ma spegnere lo sterilizzatore professionale a raggi UV e contattare un centro di manutenzione autorizzato alla riparazione.